



Instrucciones y garantía

Ref. 7993X431



CEI1400

Cortacésped eléctrico

Cortador de grama

Lawn mower



DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

1. Carcasa motor
2. Empuñadura inferior
3. Empuñadura superior
4. Palometa de la empuñadura
5. Clip de enganche para cable
6. Ruedas
7. Botón de seguridad
8. Palanca de encendido
9. Cesto recogedor



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Atención! Lea detenidamente las siguientes instrucciones. Familiarícese con los elementos de manejo y el uso reglamentario del aparato para jardín. Guarde estas instrucciones de servicio en un lugar seguro para posteriores consultas.

-Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con reducción de sus capacidades físicas, mentales o sensitivas, o sin experiencia y conocimiento previo, a no ser que hayan recibido un cursillo previo y sean supervisadas por un responsable de su seguridad.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-Si el cable es dañado debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico oficial para evitar así cualquier tipo de incidente.

Toma de contacto

- Lea las instrucciones detenidamente. Familiarícese con los controles de la máquina y con el uso apropiado de su equipo.
- Nunca permita el uso de este cortacésped a niños o a personas no familiarizadas con estas instrucciones. Infórmese de la edad mínima permitida de uso de este aparato ya que está varía dependiendo de la legislación de los distintos países.
- Nunca trabaje mientras tenga gente, especialmente niños o mascotas cerca.
- Tenga en mente que el usuario de la máquina es el responsable de los posibles accidentes o daños que ocurran a otras personas o a la propiedad.

Preparación

- Cuando corte el césped lleve siempre calzado consistente y pantalones largos. No utilice su máquina yendo descalzo o con chanclas o sandalias.
- Nunca trabaje el área de trabajo y retire cualquier objeto no deseado de la zona.
- Antes de su uso, haga una inspección visual y asegúrese de que las cuchillas y las tuercas de las cuchillas no están desgastadas o dañadas. Cambie las cuchillas y las tuercas por sets para preservar el correcto balance de la máquina.
- En las máquinas de más de una cuchilla, tenga cuidado puesto que el gira una cuchilla puede provocar que giren las demás.

Operativa

- Trabaje solo a la luz del día o con buena luz artificial.
- Evite utilizar el cortacésped en hierba mojada, si es posible.
- Asegure el equilibrio, sobre todo trabajando en pendientes.
- Ande, nunca corra.
- Corte el césped en dirección perpendicular a la pendiente,

nunca hacia arriba o hacia abajo (dirección de la pendiente).

- Tenga especial cuidado cuando cambie de dirección en las pendientes.
- No trabaje en pendientes de demasiado desnivel
- Tenga especial cuidado cuando esté dando marcha atrás, o esté tirando del cortacésped hacia usted.
- Espera a que se detengan las cuchillas si tiene que levantar su cortacésped para su transporte o para cruzar superficies distintas a hierba.
- Nunca utilice su cortacésped sin las protecciones de seguridad o con los elementos de seguridad dañados.
- Arranque el motor con cuidado, siguiendo las instrucciones y con los pies bien lejos de las cuchillas.
- No incline su cortacésped cuando arranque el motor excepto si lo tiene que hacer por algún motivo, en cuyo caso inclínelo levantando la zona alejada del operario.
- No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de las partes rotatorias. Mantenga limpia la apertura de descarga en todo momento.
- Nunca levante o transporte el cortacésped si el motor está encendido.
- Detenga el motor y desenchufe la máquina:
Antes de retirar cualquier elemento que bloquee las cuchillas. Antes de hacer cualquier tipo de tarea de control, limpieza o trabajo de mantenimiento en su cortacésped. Después de golpear a un cuerpo extraño. Inspeccione su máquina buscando posibles daños y repare cualquier incidente antes de volver a arrancar su cortacésped. Si el cortacésped empieza a vibrar de forma extraña (controle de forma inmediata).

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas y tornillos bien apretados para asegurar que su máquina trabaja en condiciones seguras.
- Controle el saco recolector de hierba frecuentemente, por posible deterioro o desgaste.
- Recambie las piezas gastadas o dañadas por su seguridad.
- Tenga cuidado durante los ajustes de la máquina y asegúrese de que sus dedos no queden atrapados con las cuchillas móviles y las partes fijas de la máquina.

ATENCIÓN:

- No utilice su cortacésped si el cable está dañado o gastado.
- No enchufe a la corriente un cable dañado o lo toque antes de desconectarlo. Un cable dañado puede provocar una descarga eléctrica.
- No toque las cuchillas antes de que la máquina haya sido desconectada de la corriente y las cuchillas se hayan detenido por completo.
- Mantenga las alargaderas de cable alejadas de las cuchillas de corte en todo momento. Las cuchillas pueden dañar el cable y provocar descargas eléctricas.

Desconecte la máquina siempre que la vaya a dejar desatendida y en los siguientes casos:

- Antes de retirar cualquier elemento extraño.
- Antes de hacer cualquier tipo de control de mantenimiento o de limpieza en la máquina.
- Después de haber golpeado algún objeto extraño
- En cualquier momento que la máquina empiece a vibrar de forma anómala.
- Lea detenidamente el manual de instrucciones para un manejo seguro de su máquina.

Recomendaciones: Siempre que sea posible conecte su máquina a un circuito eléctrico protegido con un diferencial de corriente de no más de 30mA.

MONTAJE

¡Advertencia! Antes del montaje, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.

Montaje del cesto recogedor

Fije el mango de transporte directamente al cesto recogedor.

Nota: el mango encajará perfectamente.

La pieza indicadora de que el cesto está lleno se instala directamente en el cesto recogedor.

Montaje empuñaduras

Coloque los extremos de la empuñadura inferior en los orificios correspondientes de la máquina.

Presione el mango hacia abajo hasta el tope y asegure el mango con los tornillos.

Nota: Por favor, preste atención y coloque cada empuñadura en el lado que le corresponde.

La pieza de recogida del cable debe colocarse antes de montar las dos empuñaduras. Ajuste la empuñadura superior con la inferior y fijelas con las palometas correspondientes.

Coloque las pinzas que sujetan el cable a las empuñaduras.

FUNCIONAMIENTO Y USO

Asegúrese de usar un cable largo adecuado para uso en exteriores (H05VV-F 2X0.75mm2) montado en la fuente de alimentación a través del sistema de protección contra fugas (RCD). Conecte la máquina al cable largo, para después hacerlo a la fuente de alimentación.

Asegúrese de que el cable de alimentación de la caja de interruptores se ajusta perfectamente. Enrollar el cable ligeramente y páselo por el gancho alojado en la empuñadura superior.

Encendido y parada

- Mantenga pulsado el botón de bloqueo de seguridad (7)

- Mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad y tire de la palanca de encendido (8) hacia arriba manteniéndolo presionado
- El motor se pondrá en marcha.
- Suelte el botón de bloqueo de seguridad.
- Para detener el cortacésped simplemente suelte la palanca del interruptor

Aviso: Las cuchillas seguirán girando durante algunos segundos tiempo después de que el cortacésped haya sido desconectado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente.

Ajuste de altura

Esta máquina dispone de corte centralizado. Utilice la palanca correspondiente a efectos de ajustar la altura deseada.

Para el primer corte de la temporada, se debe seleccionar un ajuste de corte alto.

Esta máquina se puede ajustar a tres alturas de corte.

I = 20 mm II = 30 mm III = 38 mm IV=48 mm V=60 mm

Aviso: Todas las ruedas deben estar en la misma posición.

Nota: Para césped largo, comience a cortar con la posición más alta y posteriormente vaya bajando la altura gradualmente.

Aviso: Al cortar el césped, no permita que el motor trabaje en condiciones de gran carga. Si esto ocurre, las revoluciones del motor bajarán y oírán un cambio en el sonido del motor. Cuando esto pase, detenga el corte, suelte la palanca del interruptor y eleve la altura de corte, si no lo hace puede dañar la máquina.

Nota: El motor está protegido por un interruptor de seguridad que se activa cuando la cuchilla se atasca o si el motor está sobrecargado. Si ocurre, detenga el corte y desconecte la máquina de la fuente de alimentación. Elimine cualquier obstrucción y espere unos minutos hasta que el interruptor de seguridad se reinicie antes de continuar con el uso de la máquina. Si desea cortar césped nuevamente, aumente la altura de corte para reducir la carga del motor.

Nota: Si la máquina se atasca frecuentemente, la temperatura del motor subirá rápidamente. Si el motor se sobrecalienta, el interruptor de corte de seguridad funcionará y cortará la alimentación. Si esto ocurre, necesitará desconectar el cortacésped de la fuente de alimentación y esperar a que se enfríe por completo. Tendrá que esperar aproximadamente 1 hora antes de comenzar a usarla de nuevo.

Cambio de la cuchilla

- Apague la máquina y desconéctela de la red.

- Antes de cambiar la cuchilla es aconsejable limpiar a fondo la parte inferior de la máquina.
- Siempre use guantes de trabajo al reemplazar la cuchilla. Observe la forma en que la cuchilla está montada. Sostenga firmemente la hoja con una mano y utilice la llave para quitar la tuerca de seguridad de la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la cuchilla y limpie completamente el área alrededor del eje.
- Para fijar la nueva cuchilla sobre el eje de transmisión asegúrese de que la hoja de corte está en la misma posición que cuando la quitó (la hoja de corte debe ir en la dirección de las agujas del reloj). Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla en sentido horario. No apriete demasiado. Asegúrese de que la cuchilla esté colocada correctamente antes de usar la cortadora de césped.

Colocación del recogedor

Levante la solapa de la carcasa del cortacésped, alinee los orificios del recogedor con los pequeños pivotes de la máquina y presione hasta oír un clic. Para quitarla, haga la operación inversa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	230-240 / 50Hz
Potencia	1400 W
Rpm	2850
Ancho de corte	340 mm
Altura de corte	20-60 mm
Peso	14,9 kg

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
La máquina no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la alimentación, y en su caso conecte el aparato.• Compruebe el enchufe, en caso que esté deteriorado, cámbielo.• Si la protección contra el sobrecalentamiento se ha activado, permita que la máquina se enfríe y aumente la altura de corte antes de continuar.
Si la máquina deja un acabado irregular	<ul style="list-style-type: none">• La altura de corte es baja, aumentar la altura de corte.• La cuchilla está desgastada, sustituya la cuchilla por una nueva.
Vibraciones / ruidos excesivos	<ul style="list-style-type: none">• La tuerca de la cuchilla está suelta, apriétela.• Cuchilla dañada, reemplazar por cuchilla nueva.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Este producto se ha marcado con un símbolo relacionado con la eliminación de residuos eléctricos y electrónicos.

Esto significa que este producto no deberá ser tirado con la basura doméstica sino que deberá ser llevado a centros especializados que cumplan con la Normativa Europea 2002/96/CE. Será entonces reciclado o desmantelado con el fin de reducir el impacto ambiental. Los equipos eléctricos o electrónicos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y para la salud debido al contenido de sustancias peligrosas.

GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado bajo los más altos controles de calidad. Su periodo de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra del aparato, quedando cubiertos fallos de fabricación o piezas defectuosas. **ATENCIÓN:** Guarde siempre el justificante de compra. La reparación o cambio del aparato no conllevará la prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía. Las reparaciones efectuadas disponen de un periodo de garantía establecido por la ley vigente en cada país. Para hacer efectivo su derecho de garantía, entregue el aparato en el punto de venta donde fue adquirido y adjunte el ticket de compra u otro tipo de comprobante con la fecha de compra. Describa con precisión el posible motivo de la reclamación y si nuestra prestación de garantía incluye su defecto, el aparato será reparado o reemplazado por uno nuevo de igual o mayor valor, según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EHLIS S.A.
NIF. A-08014813
c/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España

Declara que el producto Descripción:
Cortacésped eléctrico, Modelo QT3022/CEI1400),
función cortar césped
Cumple con las siguientes Directivas:

Directiva de Maquinaria:
EC 2006/42/EC
Directivas de Compatibilidad Electromagnética:
2014/30/EC

Directiva de emisión de ruidos
2000/14/EC y de 2005/88/EEC

Normativas conformes a:

EN 60335-1
EN 60335-2-77
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62233



Fecha: Julio 2017
Empresa: Ehliis
Gerente: Alejandro Ehliis

EHLIS S.A.
C/. Sevilla, 4. Polígono Industrial Nord-Est
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona-España. www.ehliis.es
Lista® es una marca registrada.
Fabricado en China