

habitex

Instrucciones y garantía

Ref. 1475 Y 37



**STYLE
SC3701P**

Exprimidor

Espremedor

Espremedora

Juicer

Presse-fruits

Spremiagrumi

Fruchtpresse

CE

Descripción del aparato

1. Tapa protectora
2. Cono exprimidor grande
3. Cono exprimidor pequeño
4. Colador acero inox
5. Depósito colador
6. Boquilla salida de zumo
7. Base motor
8. Alojamiento para cable



Le felicitamos por la compra de este aparato marca Habitex, acaba de adquirir un producto de gran calidad que le proporcionará muchos años de uso siempre que lo utilice debidamente.



Antes del primer uso del aparato, lea integralmente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. El incumplimiento de las advertencias indicadas puede provocar accidentes. Guarde el manual para futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado en la lista de componentes adjunta. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que el aparato ha sufrido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Consejos y advertencias de seguridad

- Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para un uso profesional o industrial. Su uso prolongado con fines profesionales podría sobrecargar el aparato y dañarlo. Un uso en estas condiciones anulará la garantía del aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y

por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.

- La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento porque entra en contacto directo con los alimentos.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red. Tensión 220V-240V 50/60Hz)
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como

mínimo 10 amperios.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- **ADVERTENCIA:** No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No usar el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o el aparato están dañados o muestran cualquier funcionamiento defectuoso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

Seguridad personal

- Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido diseñado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

Antes del primer uso

- Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V.

Modo de empleo

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de usar el producto por primera vez, limpiar las partes en contacto con alimentos tal como se

describe en el apartado de limpieza.

Uso

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Montar el aparato correctamente acoplado sobre su base.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Retirar la tapa protectora (1).
- Cortar los frutos que desee exprimir por la mitad.
- Situar un vaso bajo la boquilla de salida del zumo (6).
- Desplazar hacia abajo la boquilla de salida de líquido para que el zumo caiga directamente al vaso.
- Seleccionar el cono grande o el cono pequeño, según el tipo de fruta a exprimir.
- Poner en marcha el aparato situando el trozo de fruta sobre el cono exprimidor y ejerciendo presión sobre el mismo.
- Para detener el aparato, dejar de ejercer presión sobre el cono exprimidor y éste se parará de forma automática.
- Para detener la salida directa de zumo, levante hacia arriba la boquilla vertedora.
- ATENCION: Al procesar grandes cantidades de fruta, limpiar periódicamente el colador (4) y eliminar los restos de pulpa acumulados sobre el mismo.

Finalizado el uso del aparato

- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

Compartimiento del cable

- El aparato dispone de un alojamiento para el cable eléctrico situado en su parte inferior.
- Colocar directamente el cable en la ranura de la base y situar la clavija de conexión en el espacio reservado para la misma.

Limpieza

- Desconectar el cable de alimentación cuando el aparato no esté siendo utilizado y siempre antes de limpiarlo.
- Se recomienda limpiar el aparato después de cada uso y retirar todos los restos de alimentos.
- Limpiar el cuerpo del aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- A excepción de la base del motor y de la conexión de red, el resto de componentes (conos, colador y tapa protectora) pueden limpiarse con detergente y agua, o bien, en lavava-

jillas utilizando un programa corto.

- **ATENCIÓN:** No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
- Potencia: 100 W



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

