

habitex®

Instrucciones y garantía

Cod. 1450 Y 1 / 1450 Y 2



CC1500B/CC2250B

Hornillo eléctrico

Fogão elétrico

Electric cooker

Cuisinière électrique

Fornello elettrico

Elektroherd



Gracias por escoger uno de nuestros productos, le felicitamos por su compra, nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.

Antes de utilizar éste producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente el presente Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Precauciones y recomendaciones

- Retire las bolsas protectoras, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.
- Antes de conectar su hornillo **Habitex** compruebe que la tensión del suministro eléctrico de su hogar se corresponda con la indicada en la placa de especificaciones eléctricas del aparato (220-240V ~ 50/60Hz).
- Conecte siempre el hornillo eléctrico a un enchufe de corriente principal con toma de tierra.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Para desconectar el hornillo de la corriente, nunca tire del cable, hágalo tirando del enchufe con precaución.
- Nunca deje que el cable eléctrico cuelgue de la mesa ni deje que éste toque superficies calientes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar, con el fin de evitar un peligro.
- No se recomienda el uso de accesorios no originales, ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.
- Coloque el hornillo sobre una superficie firme, seca, nivelada y resistente al calor. Nunca coloque el aparato sobre superficies inestables o irregulares.
- Evite lugares expuestos directamente a la luz solar, fuentes de calor intensas, lugares polvorientos y húmedos, lugares expuestos a fuertes vibraciones.
- Instalar el hornillo alejado de fregaderos y fuentes de agua. No utilizar este aparato debajo de armarios o cerca de productos inflamables. Utilizar siempre debajo de campanas extractoras de humos.

-
- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
 - La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
 - Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
 - Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
 - Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico. De ninguna manera ha sido diseñado para una utilización industrial.
 - No utilice el hornillo eléctrico al aire libre.
 - No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido. No limpiar en el lavavajillas.
 - No toque el aparato con las manos húmedas cuando esté en funcionamiento.
 - No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia. No utilice el aparato conectado a un temporizador externo ni a un sistema separado de control remoto.
 - No haga funcionar el aparato con el cable enrollado.
 - **IMPORTANTE: NO CUBRA NUNCA EL APARATO DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, PODRÍA PROVOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO PELIGROSO.**

Descripción general

Vista superior

1. Placa de cocción
2. Piloto de encendido
3. Mando termostato
4. Carcasa metálica



Instrucciones de uso

Seguridad de utilización: La estructura del hornillo se calienta durante el uso. Respete un espacio libre de 5 cm alrededor del hornillo.

Atención: Para obtener la mejor eficiencia energética, utilice cacerolas y sartenes de fondo metálico plano para mantener buen contacto con las placas de cocción y transmitir perfectamente el calor al recipiente.

Precaución: No ponga en marcha el hornillo sin colocar previamente el recipiente (olla, sartén, cacerola...) con alimentos sobre las placas de cocción.

Puesta en marcha:

- Conecte el hornillo a la red. El piloto luminoso (2) se encenderá, indicando que el hornillo está en funcionamiento.
- Colocar el recipiente de cocción perfectamente centrado sobre la placa de cocción.
- Utilice el mando del termostato (3) para seleccionar la temperatura adecuada al tipo de cocción que va a realizar. Los ajustes de temperatura más bajos (0 - 3) para cocción a fuego lento y suave y los valores más altos para cocciones rápidas.

- Finalizada la cocción, gire el mando del termostato a la posición "0". Recuerde que una vez apagado el hornillo, una cantidad de calor residual permanece en las placas de cocción.

Recuerde que si algún ingrediente queda pegado a las placas no ha de utilizar elementos metálicos para desprenderlo.

Precaución: Las placas de cocción alcanzan temperaturas elevadas. Procure no tocarlas mientras están calientes. Después de cada uso, desconecte el hornillo de la red eléctrica.

Instrucciones de limpieza y almacenaje

- Antes de su limpieza, verifique que el hornillo está desconectado de la red eléctrica.
- No utilice productos químicos ni abrasivos como lana de acero u otros objetos que puedan dañar las superficies. Limpie el hornillo empleando solamente un paño suave y húmedo.
- Para facilitar la limpieza de alimentos derramados, se recomienda su retirada con un paño húmedo, mientras que la placa de cocción todavía está caliente.
- Recuerde que no debe utilizar ele-

mentos metálicos en contacto con las placas.

Especificaciones

Alimentación: 220-240 V ~ 50/60Hz

Potencia: CC1500B:1500 W CC2250B: 2250 W.



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional.
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- 5 Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

