

Manual de instrucciones

PROGRAMADOR DIARIO PM-1**Datos técnicos**

Tiempo de maniobra mínimo: 30 minutos.

Tensión de conexión: 220-240V AC / 50Hz.

Capacidad de corte: 16(2) A 3.500 W.

Programación

Deslice el interruptor (1) hacia la posición de programación.

Para realizar la programación presione la uñeta que corresponde a la hora que desee la conexión, hacia abajo, las uñetas siguientes deben estar también hacia abajo, hasta llegar a la hora de la desconexión. Esa uñeta deberá estar ya hacia arriba.

Una vez finalizada la programación, deberá poner en hora el programador. Coloque la hora de la esfera de programación en frente de la punta de la flecha que hay en la parte superior. Gire la esfera siguiendo las agujas del reloj. Hacerlo en sentido contrario podría dañar el programador.

Coloque el programador en una toma de corriente y conecte el aparato que desea controlar.

Precauciones de seguridad

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Desenchufe el programador antes de limpiar y de ajustar la programación. No utilizar en zonas húmedas, el programador es sólo para uso en interiores. No utilizar para controlar aparatos que contienen elementos de calefacción (utensilios de cocina, calentadores,



planchas, estufas eléctricas, etc). No sobrepasar la potencia eléctrica específica.

ADVERTENCIA!

¡NO ENCHUFE DOS O MÁS TEMPORIZADORES JUNTOS!

Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.