

habitex

Instrucciones y garantía

Ref. 9310 R 352



E352

Mini-radiador de aceite

Mini radiador de óleo

Mini oil radiator

Mini-radiateur à huile

Mini-radiatore dell'olio

Mini-Ölkühler

CE

habitex[®]**ATENCIÓN:****Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.**

- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones, pegatinas eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato y que sirvieron como protección de transporte.
- Este aparato es excelente como fuente de calor adicional, no debería ser considerado como un sistema de calefacción principal. Utilice el aparato para uso doméstico interior y en la forma indicada en estas instrucciones.
- No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de su casa coinciden (220-240 V~50 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
- No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus rejillas.
- Sitúe siempre el radiador eléctrico sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas, mojadas ni en el exterior.
- Deje suficiente espacio alrededor del aparato calefactor (120 cm al frente y un mínimo de 50 cm en la parte superior y laterales).
- Sitúe el radiador eléctrico alejado de materiales inflamables (pegamentos, disolventes, etc).
- No coloque el radiador eléctrico justo debajo de una base de toma de corriente.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia y desenchufar el aparato de la red cuando no lo use, al salir de casa o irse a dormir.
- No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.

**Nunca cubra el aparato a fin de evitar un sobrecalentamiento del mismo.**

- No utilice este aparato para secar ropa.
- No coloque el cable eléctrico bajo alfombras u otro material.
- Si precisa la utilización de un prolongador eléctrico, utilice uno adecuado a la potencia del aparato.
- No haga funcionar el aparato con el cable eléctrico enrollado.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.
- No utilice el aparato en proximidad de una bañera, ducha, piscina u otros recipientes contenedores de líquidos. En caso de que el aparato cayera al agua, NO intente cogerlo, desenchúfelo.
- No utilice este aparato en habitaciones de menos de 4m².
- No mueva nunca el aparato tirando del cable.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños. Nunca deje niños sin vigilancia mientras la estufa permanezca encendida.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Con objeto de evitar accidentes, no conectar este aparato a un programador, temporizador o circuito eléctrico externo que se encienda y apague automáticamente.

Montaje del radiador


Fije, presionando firmemente ambos pies al radiador, uno en la parte frontal inferior donde se encuentra el panel de control y otro en la parte posterior inferior, donde acaban los elementos metálicos del radiador. Compruebe la estabilidad del radiador sobre una superficie plana y firme.

Componentes principales

1. Interruptor de encendido
2. Termostato
3. Asa de transporte
4. Elementos de calefacción
5. Pies de apoyo

Sistema de seguridad

Este aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que hace que se apague automáticamente cuando el radiador se inclina o se vuelca. Asegúrese siempre de situarlo sobre una superficie plana y firme antes de conectarlo.



Funcionamiento del radiador

Cuando encienda por primera vez el radiador, o después de un tiempo sin utilizarlo, es posible que desprenda un ligero olor que desaparecerá en unos minutos.

- Elija un lugar adecuado para situar el radiador de acuerdo con las advertencias de seguridad descritas en este manual.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente.
- Gire al máximo la rueda del termostato en sentido a las agujas del reloj.
- Pulse el interruptor de encendido; se encenderá una luz piloto.
- Cuando haya alcanzado la temperatura seleccionada, gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta oír un click. Observará que la luz piloto se apaga. El radiador mantendrá la temperatura fijada automáticamente, encendiéndose y apagándose cuando sea necesario.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica y completamente frío.
- Puede usarse un aspirador para limpiar el polvo y pelusas de la rejilla frontal.
- No limpie el aparato con productos abrasivos o productos químicos. Para eliminar el polvo utilice un paño seco.
- Después de cada temporada, le aconsejamos limpie el aparato con un paño y guárdelo en su caja en un lugar seco.
- Antes de cada utilización, asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones.

habitex[®]

Características técnicas

Tensión de alimentación 220/240 V ~ 50 Hz.

Potencia máxima: 700 W.

Dimensiones: 33,5x10xh38 cm.

Peso neto: 3,43 kg

Información de reciclaje



· En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

· Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- Para que la garantía surta efecto, será imprescindible la presentación de la factura de compra en el momento de la solicitud de la misma
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS S.A. C/. Sevilla, 4 - Poligon Industrial Nord-Est 08740 Sant Andreu de la Barca Barcelona-España.
Habitex[®] es una marca registrada.

www.ehlis.es
Made in China