

# Encendido de una Estufa Gas Llama Azul BLUE BELL — BLUE BELL CHIC



1.- Coloque la Estufa en la posición deseada siguiendo las instrucciones de instalación y uso.

2.- Abra la válvula de la Bombona.

Compruebe que la Bombona no esté vacía, y que las gomas estén correctamente colocadas.

Compruebe que las gomas y el regulador están en buen estado y libres de suciedad.



3.- Presione hacia abajo el mando en la posición "START". Manténgalo presionado hasta el fondo, durante aproximadamente 30 segundos, antes de usar el encendido con la pieza eléctrica.



4.- Pulse el Botón del encendedor piezoeléctrico varias veces hasta encender la llama piloto, situada en la parte frontal interior de la estufa.



5.- Mantenga el Botón "START" presionado durante al menos otros 10-15 segundos ( tiempo necesario para calentar el detector de llama que mantiene abierta la válvula de la estufa ).



6.- Para encender el quemador, presione le mando ligeramente hacia abajo y gírelo a la posición Máxima.

A continuación verifique el encendido del quemador.



7.- Para reducir la potencia, presione ligeramente hacia abajo el mando y gírelo a la posición MINIMA.

8.- La primera vez que enciende la estufa puede detectar humo.

Esto es normal y es debido a la presencia de residuos procedentes del proceso de fabricación.

En posteriores encendidos el humo desaparecerá.

9.- No desplace la estufa cuando esté caliente.

10.- Para Apagar la Estufa, cierre la válvula de la Bombona.

