



## Quitainsectos detergente RM 618

Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.



### Propiedades

- Fórmula de activación inmediata para desprender los insectos de forma rápida y especialmente eficaz
- altamente cuidadoso con materiales como pintura, embellecedores y llantas de aluminio
- Rendimiento elevado

### Lugares de aplicación

- Superficies pintadas
- de metal
- Cromo
- Plástico

### Apto para

- Manual

Tamaños del bidón	VE*	Referencia
500 ml	8	6.295-761.0

\*UDE: unidad de embalaje

## Aplicación:

### Manual

- Pulverizar sin diluir
- Deje que actúe el producto.
- Aclare la superficie con agua limpia.

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Asesorarle es un placer:

### Kärcher España

Josep Trueta, nº 7  
Pol. Ind. Font Del Radium  
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47  
F: +34 93 846 55 05  
E: kar\_central@karcher.es