



CR 5000 Thermo

Nuestro modelo con termostato

¡Controla el calor!

Todo lo que tienes que hacer es elegir el ajuste de temperatura deseada




Tu estufa hará el resto:

Calienta rápido a la temperatura deseada

Nota cuando el ambiente se enfría y enciende automáticamente a máxima potencia

Automáticamente reduce la potencia cuando la temperatura del ambiente está muy alta



¡Ahorra gas!



¡Ahorra dinero!